

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe torche de plongée que vous pourrez utiliser sous l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche de plongée
- Mode d'emploi

Nécessite également : 3 piles AAA 1,5 V (non fournies)

Mise en marche et remplacement des piles

1. Maintenez la lampe dirigée vers le bas, et ouvrez-la au niveau de l'extrémité arrière en exerçant un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le support des piles, et placez-y 3 piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Elle est indiquée dans chaque compartiment individuel.
3. Tournez le dispositif de fermeture à la main pour le refermer.
4. Pour allumer la lampe de poche, placez l'interrupteur en position "ON". Remplacez-le sur la position OFF pour éteindre la lampe.



NOTE :

Si la lampe n'éclaire plus ou que l'intensité de l'éclairage faiblit, cela signifie que les piles sont quasiment vides. Vous devez alors les changer.

Caractéristiques techniques

Puissance : 3 W

Tension : 4,5 V DC

Alimentation électrique : 3 piles AAA (Micro)

Étanchéité : jusqu'à 100 mètres de profondeur

Puissance lumineuse : 240 lm

Dimensions : 40 x 160 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur,

peuvent l'endommager.

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-6567 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 17.02.2014